



making work easy

Comunicado de prensa

Hilzingen (Alemania) – Marzo 2026

Vaporetas de nueva generación: un avance en fiabilidad

Renfert presenta las nuevas POWER steamer 1 y POWER steamer 2

Con POWER steamer 1 y 2, Renfert lanza al mercado una generación técnicamente perfeccionada de sus vaporetas. Gracias a las mejoras en componentes clave, los equipos están diseñados de forma consecuente para un funcionamiento continuo sin interrupciones. La vaporeta es un equipo esencial en el flujo de trabajo del laboratorio y está sometida a un uso intensivo. Temperaturas elevadas y presión constante requieren una tecnología resistente y fiable. La primera generación del POWER steamer ya había demostrado su robustez, respaldada por una garantía de tres años para ofrecer la máxima tranquilidad. Ahora, la segunda generación incorpora mejoras específicas en los componentes más críticos, reforzando su fiabilidad y simplificando el mantenimiento.

Una optimización cuidada en cada detalle

El elemento clave de esta actualización es la electroválvula rediseñada, con un diámetro mayor para mejorar el flujo y preparada para soportar ciclos prolongados de uso. Además, puede ser sustituida directamente por el usuario, reduciendo tiempos de inactividad y optimizando la disponibilidad del equipo. Los nuevos modelos presentan un diseño actualizado con mejoras estéticas discretas, manteniendo la ergonomía característica. Y también en la segunda generación, Renfert apuesta por características de rendimiento ya probadas:

- Presión de trabajo estable de 4,5 bar, ideal para una limpieza efectiva.
- Sistema de calefacción seguro: El elemento calefactor, encapsulado en el fondo de la caldera de aluminio, está protegido contra la corrosión.
- Mantenimiento sencillo: Un indicador de descalcificación basado en el uso y una amplia abertura de revisión, facilitan la limpieza y el mantenimiento.

Los equipos están disponibles en dos versiones: POWER steamer 1, con llenado manual, y POWER steamer 2, con conexión fija al agua y bomba integrada, que asegura un suministro continuo de vapor.

Más que una simple vaporeta: un sistema inteligente y completo

«Recomendamos el uso de agua destilada o de nuestro especial ablandador de agua POWER steamer water softener», comenta Jens Erich, Product Manager de Renfert. El sistema de filtración monitoriza el caudal mediante un sensor de flujo y protege el equipo de forma preventiva frente a daños por cal. Para una gestión aún más eficiente del vapor, la STEAM tube —un box de vaporización diseñado específicamente— puede integrarse como accesorio. Renfert también destaca por su enfoque innovador en el servicio, gracias a servicios digitales. Con el virtualizador “Product Virtualizer”, es posible visualizar y explorar el POWER steamer 2 en 3D para conocer más a fondo las funcionalidades, así como simular su integración en el laboratorio mediante realidad aumentada.

Más información en la página del producto www.renfert.com/power-steamer

2.902 caracteres

Más informaciones

Renfert GmbH | Untere Giesswiesen 2 | 78247 Hilzingen, Alemania | www.renfert.com

Contacto de prensa

Alberta Domnick | Tel. +49 7731 8208 898 | E-Mail: Alberta.Domnick@renfert.com