

Renfert

making work easy



SILENT flow sensor

NOUVEAU Module de capteurs pour aspirations

NOUVEAU SILENT flow sensor

Module de capteurs pour aspirations

Module de capteurs certifié pour améliorer la sécurité au travail. Cet élément accroît la sécurité au poste de travail, et ce pas uniquement lorsque l'utilisateur travaille sur des métaux non précieux. Il évite qu'une éventuelle baisse du flux d'aspiration passe inaperçue, ce qui comporterait des risques pour la santé.

Avantages

- Protection de la santé grâce à la surveillance du débit volumique à la bouche d'aspiration.
- Avertissement sonore et visuel lorsque la valeur passe en dessous d'une valeur limite, ce qui permet de travailler dans des conditions optimales et en toute sécurité !
- Connectivité : possibilité d'obtenir des mises à jour et fonctions supplémentaires via l'application Renfert CONNECT.

Détails

- Post-équipement facile sur les aspirations Renfert certifiées.
- Composant des analyses de risques aux postes de travail (p. ex. cobalt, métaux non précieux).
- Nettoyage facile.



Montage compact sous le plan de travail

Données techniques

Tension de secteur admissible	100–240 V
Fréquence réseau admissible	50/60 Hz
Puissance absorbée (<)	1 W
Poids	800 g
Dimensions (l x h x p)	107 x 200 x 95 mm
Ø tubulure d'aspiration intérieur	45 mm
Ø tubulure d'aspiration extérieur	53 mm

Référence

SILENT flow sensor 100-240 V	No. 29140000
SILENT flow sensor 100-240 V Adaptateur universel	No. 29141000