

Renfert

making work easy



POWER steamer

NOVITÀ Vaporiere

NOVITA POWER steamer 2

Vaporiera con riempimento automatico

La potente POWER steamer 2 della generazione tecnicamente ottimizzata garantisce massima affidabilità e durata, oltre a un'elevata prestazione di pulizia nel laboratorio odontotecnico. POWER steamer 2 è progettata in modo coerente per un funzionamento continuo e senza interruzioni. Tutte le impurità e contaminazioni tipiche vengono rimosse facilmente ed efficacemente. Grazie all'allacciamento dell'acqua fisso e alla pompa integrata, la caldaia a pressione si riempie automaticamente e garantisce la costante disponibilità di vapore.

Vantaggi

- Sistema di riscaldamento particolarmente durevole: l'elemento termico, incorporato nel fondo della caldaia in alluminio massiccio, è protetto in modo permanente dall'acqua, dal calcare e dai prodotti chimici per la pulizia.
- Costante disponibilità di vapore, anche in caso di uso continuo e intenso, grazie al riempimento automatico tramite allacciamento dell'acqua fisso e pompa integrata.
- Grande sicurezza operativa grazie all'elettrovalvola appositamente progettata, facilmente sostituibile dall'utente in pochi semplici passaggi, se necessario.

Dettagli

- Azione di pulizia costante ed efficace grazie alla potenza di fino 2.000 W e alla pressione di lavoro di 4,5 bar in combinazione con l'innovativo ugello del vapore IT.
- Elevata sicurezza funzionale e affidabilità grazie all'indicatore di decalcificazione in tempo reale.
- Controllo ottimale grazie all'indicazione della pressione di esercizio su un manometro.



tool included



easy use



compact



Elemento termico protetto

Dati tecnici

Tensione di rete ammessa	220–240 V 120 V 100 V
Frequenza di rete ammessa	50/60 Hz
Potenza assorbita	2000 W 1280 W 1550 W
Volume del recipiente a pressione	4 l
Quantità di riempimento raccomandata	2,8 l
Livello di riempimento massimo	3 l
Pressione di esercizio	4,5 bar
Pressione di raccordo	1–5 bar
Dimensioni (L x A x P)	370 x 422 x 350 mm
Peso	~ 10,1 kg

Referenze

POWER steamer 2, 230 V	No. 18460000
POWER steamer 2, 120 V	No. 18461000
POWER steamer 2, 100 V	No. 18462000
Supporto a parete	No. 18450200



NOVITA POWER steamer 1

Vaporiera con riempimento manuale

La potente POWER steamer 1 della generazione tecnicamente ottimizzata stabilisce nuovi standard in termini di affidabilità e durata e convince per la sua elevata prestazione di pulizia nel laboratorio odontotecnico. Tutte le impurità e contaminazioni tipiche vengono rimosse facilmente ed efficacemente. Il riempimento manuale consente una scelta flessibile del luogo di impiego.

Vantaggi

- Sistema di riscaldamento particolarmente durevole: l'elemento termico, incorporato nel fondo della caldaia in alluminio massiccio, è protetto in modo permanente dall'acqua, dal calcare e dai prodotti chimici per la pulizia.
- Elevata sicurezza funzionale e affidabilità grazie all'indicatore di decalcificazione in tempo reale.
- Grande sicurezza operativa grazie all'elettrovalvola appositamente progettata, facilmente sostituibile dall'utente in pochi semplici passaggi, se necessario.

Dettagli

- Azione di pulizia costante ed efficace grazie alla potenza di fino 2.000 W e alla pressione di lavoro di 4,5 bar in combinazione con l'innovativo ugello del vapore IT.
- Scelta flessibile del luogo di impiego grazie al riempimento manuale.
- Facile pulizia della caldaia grazie all'apertura di ispezione particolarmente grande.
- Applicazione pratica e sicura del getto di vapore grazie al manopolo ergonomico (l'alloggiamento dissipa le cariche elettrostatiche in modo sicuro).



tool included



easy use



compact



Apertura di ispezione particolarmente grande

Dati tecnici

Tensione di rete ammessa	220–240 V 120 V 100 V
Frequenza di rete ammessa	50/60 Hz
Potenza assorbita	2000 W 1550 W 1280 W
Volume del recipiente a pressione	4 l
Quantità di riempimento raccomandata	2,8 l
Livello di riempimento massimo	3 l
Pressione di esercizio	4,5 bar
Dimensioni (L x A x P)	370 x 422 x 350 mm
Peso (a vuoto)	~ 9,5 kg

Referenze

POWER steamer 1, 230 V	No. 18450000
POWER steamer 1, 120 V	No. 18451000
POWER steamer 1, 100 V	No. 18452000
Supporto a parete	No. 18450200



STEAM tube

Box ingegnoso per la pulizia con il getto di vapore

La soluzione pratica per superare efficacemente le sfide che si presentano durante la pulizia con il getto di vapore. STEAM tube capta in modo mirato le impurità, come i residui di cera e di lucidatura, evita la perdita di piccoli oggetti delicati e grazie alla deviazione controllata del vapore, migliora la visibilità durante la pulizia al vapore.

Vantaggi

- Massima igiene e rapida pulizia grazie a un concetto di captazione dello sporco unico nel suo genere e alla facile rimozione dell'imbuto interno, del setaccio e del contenitore di raccolta.
- Protegge i piccoli oggetti preziosi grazie al setaccio, che capta in sicurezza gli elementi rimossi dal getto.
- Garantisce una buona visibilità del manufatto grazie all'evacuazione mirata del vapore e assicura una chiara visione dell'oggetto da pulire.



easy use



perfect view



compact

Dati tecnici

Peso	3 kg
Dimensioni (nella posizione staffa d'appoggio a 90° rispetto al tavolo) (L x A x P)	270 x 300 – 390 x 400 mm
Diametro del tubo	200 mm
Lunghezza del tubo di scarico	1 m
Ø Esterno del tubo di scarico	16 mm

Referenze

STEAM tube (già montato), spatola ergonomica raccogli-sporco, tubo di scarico, No. 18420000
2x tappi di chiusura, Quick Start Guide

POWER steamer descaler

Decalcificante concentrato
(per POWER steamer 1 e 2)



POWER steamer descaler è un decalcificante concentrato per la decalcificazione efficace e allo stesso tempo delicata di entrambe le POWER steamer.

Referenze

POWER steamer descaler

No. 18450100

POWER steamer water softener

Sistema di addolcimento dell'acqua per
POWER steamer 2



silent



compact



Affidabile sistema di addolcimento e filtraggio dell'acqua, appositamente studiato per il POWER steamer 2. Il sistema protegge il POWER steamer in modo ottimale e ne aumenta l'efficienza, l'affidabilità e la longevità.

Referenze

POWER steamer water softener

No. 18460100