

making work easy



EASY blank wax

NOVEDAD Disco de cera para CAD/CAM

EASY blank wax

Disco de cera para CAD/CAM

Disco de cera para el uso en sistemas CAD/CAM para la fabricación de coronas y puentes modelados virtualmente para la técnica de inyección y colado.





Resultado fresado: Formación de virutas Renfert EASYblank wax

Resultado fresado: Formación de virutas producto competitivo

Características técnicas

	No. 770 0014	No. 770 0020	
Medidas (Ø x Altura)	Ø 98,5 mm x 14 mm (con escalón de 10 mm)	Ø 98,5 mm x 20 mm (con escalón de 10 mm)	
Punto de fusión	100-120°C	100-120°C	
Peso	aprox. 99 g	aprox. 138 g	
Color	azul	azul	

Referencias

1	EASY blank wax, Ø 98,5 x 14 mm, 1 pieza	No. 770 0014
2	EASY blank wax, Ø 98,5 x 20 mm, 1 pieza	No. 770 0020

Ventajas

- Resultados precisos de fresado con una superficie muy lisa y una gran estabilidad de los cuellos gracias a una homogeneidad elevada del material.
- Adecuado especialmente para cerámica integral puesto que se quema sin dejar residuos.
- Proceso seguro de fresado gracias a una formación de virutas pequeñas sin adherirse ni pegarse a la fresa o a la superficie del objeto.

Making work easy

El EASY blank wax de Renfert es el disco de cera óptimo para uso en sistemas CAD/CAM para restauraciones fresadas en la calidad de Renfert "made in Germany". "Making work easy" es sinónimo de unas características de producto extraordinarias como, p. ej., la homogeneidad elevada del material. Esta homogeneidad facilita, entre otras cosas, un ajuste y una calidad de la superficie perfectos en la restauración final.





