

Renfert

making work easy



SILENT flow sensor

NOVO Módulo sensor para sistemas de aspiração

NOVO SILENT flow sensor

Módulo sensor para sistemas de aspiração

Módulo sensor certificado como atualização para a segurança na estação de trabalho. Um componente que não se destina apenas a tornar as estações de trabalho de metais não-nobres mais seguras para os usuários. Evita-se a perda despercebida de fluxo de aspiração e, assim, também o risco eminente para a saúde.

Vantagens

- Proteção da saúde através do monitoramento do fluxo de volume na boca de sucção.
- Mensagem acústica e óptica quando o valor cai abaixo do valor limite, ou seja, trabalhar sempre com segurança em condições ideais!
- App-ready – possibilidade de atualizações e funções adicionais através do aplicativo Renfert CONNECT.

Detalhes

- Facilidade de reconversão em sistemas de aspiração certificados da Renfert.
- Componente para análises de risco em estações de trabalho (por exemplo, cobalto, metais não-nobres).
- Possibilidade de limpeza fácil.



Montagem compacta sob estação de trabalho

Dados técnicos

Tensão de rede admissível	100–240 V
Frequência de rede admissível	50/60 Hz
Potência absorvida (<)	1 W
Peso	800 g
Dimensões (L x A x P)	107 x 200 x 95 mm
Ø Boca de sucção interior	45 mm
Ø Boca de sucção exterior	53 mm

Informações para encomenda

SILENT flow sensor 100-240 V	No. 29140000
SILENT flow sensor 100-240 V Adaptador universal	No. 29141000