

Compatto aspiratore CAM per lo studio dentistico

SILENT cubeCAM

L'aspiratore SILENT cubeCAM è la soluzione su misura per fresatrici da banco (ad es. sistemi CEREC®) utilizzate nello studio dentistico. Progettata specificamente per la lavorazione a secco di ossido di zirconio, PMMA e altri materiali da restauro, elimina le polveri di lavorazione nocive direttamente alla fonte. Il sistema di filtraggio a 2 stadi è concepito appositamente per gli studi con un volume di fresaggio medio-piccolo. La durata di utilizzazione giornaliera ottimale è di fino a 3 ore di fresaggio (1-10 unità fresate al giorno).

Niente polvere all'interno

In molti aspiratori per fresatrici CAM compatte, la polvere di lavorazione che fuoriesce crea un vero problema: Entra all'interno dell'apparecchio, contamina la tecnica e intasa i filtri. Ne conseguono lunghe pulizie e un calo della potenza di aspirazione. Il sistema di filtri del SILENT cubeCAM evita in modo sicuro che la polvere di lavorazione si sparga all'interno dell'apparecchio.



Filtrazione HEPA H13

Il filtro certificato elimina il 99,95 % delle polveri di fresaggio $\geq 0,3 \mu\text{m}$, garantendo aria pulita e massima protezione per lo staff e i pazienti.



Cambio del filtro senza utensili

La sostituzione del filtro (sacco filtro e filtro HEPA) non richiede l'uso di utensili. Il cassetto raccogli-polvere con chiusura magnetica evita che la polvere fuoriesca dal sacchetto del filtro.



Ultra silenzioso

Con soli 53 dB(A), l'apparecchio funziona in modo silenzioso senza disturbare l'ambiente dello studio.





Portata elevata

L'elevata potenza di aspirazione garantisce prestazioni ottimali e una rimozione sicura della polvere di lavorazione durante tutto il processo di fresatura.



Robusto corpo esterno in metallo

La struttura esterna di alta qualità riduce le vibrazioni, è durevole e garantisce un'elevata sicurezza operativa.



Controllo intelligente

L'apparecchio si accende e si spegne automaticamente tramite l'interfaccia CAM o può funzionare a scelta in modo manuale continuo. Sono disponibili cavi di interfaccia per fresatrici dei produttori più comuni.



Design compatto

L'ingombro minimo di 225 x 360 x 365 mm rende l'apparecchio ideale per armadi tecnici e ambienti piccoli.

Sviluppo orientato alla pratica

Renfert sviluppa prodotti secondo il principio "dagli utenti per gli utenti", con un approccio pratico e una particolare attenzione verso le esigenze del laboratorio e dello studio.



Soluzioni intelligenti e pratiche, che rendono più semplice il lavoro



Prodotti robusti, a bassa manutenzione e di lunga durata



Vasta offerta di servizi per ridurre i tempi di inattività

Dati tecnici

Tensione di rete ammessa	220 – 240 V
Frequenza di rete ammessa	50 – 60 Hz
Potenza assorbita	800 W
Portata volumetrica (max.)	2400 l/min
Pressione negativa max.	190 hPa
Qualità del filtro	HEPA H13
Numero canali di aspirazione	1
Capienza contenitore raccogli-polvere, ca.	4,5 l
Livello di pressione acustica (LpA) (alla max. portata volumetrica)	< 54 dB (A)
Peso	10 kg
Dimensioni min. (L x A x P)	225 x 360 x 365 mm

Referenze

SILENT cubeCAM 230 V 50/60 Hz	No. 29180000
SILENT cubeCAM 120 V 50/60 Hz	No. 29181000
Kit sacchetti raccogli-polvere, 5 pezzi	No. 29180002



Ulteriori dettagli

[www.renfert.com/
silent-cubecam](http://www.renfert.com/silent-cubecam)