

Компактная вытяжка для фрезерных станков в стоматологических кабинетах

SILENT cubeCAM

SILENT cubeCAM — это решение для удаления пыли, разработанное специально для настольных фрезерных установок (например, систем CEREC®) в стоматологических кабинетах для сухой обработки диоксида циркония, ПММА и других реставрационных материалов. Вытяжка эффективно устраняет опасную для здоровья мелкую пыль непосредственно в месте её образования. Двухступенчатая система фильтрации ориентирована на стоматологические кабинеты с малым и средним объемами фрезерования. Оптимальное время эксплуатации — до 3-х часов фрезерования в день (1–10 фрезерованных единиц в день).

Без пыли — даже внутри

Во многих компактных вытяжках для цифровых фрезерных станков, образующаяся пыль представляет собой серьезную проблему: Она попадает внутрь устройства, загрязняет станок и засоряет фильтры. В результате чистка занимает много времени, а мощность всасывания снижается. Система фильтрации SILENT cubeCAM надежно предотвращает попадание пыли внутрь.



Фильтрация H13-HEPA

Сертифицированные фильтры устраняют 99,95 % всей шлифовальной пыли $\geq 0,3$ мкм, обеспечивая чистый воздух и максимальную защиту здоровья персонала и пациентов.



Замена фильтров без инструментов

Замена фильтров (мешка-пылесборника и HEPA-фильтра) осуществляется без использования инструментов. Контейнер-пылесборник с магнитным замком предотвращает выход пыли за пределы мешка-пылесборника.



Ультратихая работа

Уровень шума всего 53 дБ(А) — устройство работает бесшумно и не мешает работе кабинета.





Высокая производительность

Высокая сила всасывания обеспечивает оптимальную производительность и надежное удаление пыли на протяжении всего процесса фрезерования.



Прочный металлический корпус

Высококачественный металлический корпус снижает вибрации, отличается долговечностью и обеспечивает высокую эксплуатационную надежность.



Продуманное управление

Вытяжка автоматически включается и выключается фрезерным станком через CAM-интерфейс или может работать в ручном режиме. Доступны интерфейсные кабели для фрезерных устройств всех популярных производителей.

Компактная конструкция

Небольшая площадь установки (225 × 360 × 365 мм) идеально подходит для шкафов-подставок и небольших кабинетов.



Проверено на практике
Компания Renfert разрабатывает продукцию по принципу «от пользователей для пользователей» - с практической направленностью и реальным пониманием повседневной жизни в лабораториях и клиниках.

✓ Продуманные и практичные решения, которые упрощают работу

✓ Прочные и не требующие особого ухода продукты

✓ Широкий спектр сервисных услуг для сокращения времени простоя

Технические данные

Допустимое сетевое напряжение	220–240 В
Допустимая сетевая частота	50–60 Гц
Потребляемая мощность	800 Вт
Объемный расход (макс.)	2400 л/мин
Макс. разрежение	190 гПа
Качество фильтра	HEPA H13
Количество каналов всасывания	1
Ёмкость контейнера для пыли, около	4,5 л
Звуковое давление (LpA) (при макс. производительности)	< 54 дБ (A)
Масса устройства	10 кг
Размер мин. (ш x в x г)	225 x 360 x 365 мм

Информация для заказа

SILENT cubeCAM 230 В 50/60 Гц	Арт. №. 29180000
SILENT cubeCAM 120 В 50/60 Гц	Арт. №. 29181000
Комплект мешков-пылесборников (5 шт.)	Арт. №. 29180002



Дополнительные детали

www.renfert.com/silent-cubecam