

Renfert

making work easy



POWER steamer

NUEVO Vaporetas

NUEVO POWER steamer 2

Vaporeta con llenado automático

La nueva y potente vaporeta POWER steamer 2 marca la pauta en materia de fiabilidad y durabilidad y convence por su alto poder de limpieza. Las típicas impurezas y contaminaciones se pueden eliminar de forma fácil y eficaz. Gracias a la conexión de agua fija y a la bomba integrada, el recipiente a presión se llena automáticamente y garantiza la disponibilidad constante de vapor.

Ventajas

- Calefactor especialmente resistente: el elemento calefactor está fundido en el fondo de la caldera, protegido del agua, de la cal y de los productos químicos de limpieza.
- Seguridad operativa y fiabilidad elevadas gracias a la visualización de la calcificación en tiempo real.
- Fácil limpieza del recipiente a presión gracias a la abertura de revisión extragrande.
- Manejo inteligente y funciones adicionales desde la conexión de app // Renfert CONNECT stick*

*(accesorio opcional disponible a partir de fines de 2022. Disponibilidad limitada por país).

Detalles

- Prestaciones de limpieza constantes y eficaces gracias a hasta 2.000 W y a una presión de trabajo de 4,5 bar en combinación con una innovadora boquilla de vapor IT.
- Disponibilidad constante de vapor, incluso en condiciones duras de funcionamiento, gracias al llenado automático por la conexión de agua fija y la bomba integrada.
- Control óptimo gracias a la indicación del manómetro de la presión de trabajo actual.
- Facilita enormemente el trabajo de aclarado, de limpieza y de descalcificación del depósito a presión gracias al eficaz programa de lavado.



tool included



easy use



compact



smart control



Elemento calefactor protegido

Características técnicas

Tensión de red admisible	220–240 V 120 V 100 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida	2000 W 1280 W 1550 W
Volumen del recipiente a presión	4 l
Volumen de llenado recomendado	2,8 l
Cantidad máxima de llenado	3 l
Presión de trabajo	4,5 bar
Presión de conexión	1–5 bar
Dimensiones (An x Al x Prof)	370 x 422 x 350 mm
Peso	~10,1 kg

Referencias

POWER steamer 2, 230 V	No. 18460000
POWER steamer 2, 120 V	No. 18461000
POWER steamer 2, 100 V	No. 18462000
Soporte para pared	No. 18450200

NUEVO POWER steamer 1

Vaporeta con llenado manual

La nueva y potente vaporeta POWER steamer 1 marca la pauta en materia de fiabilidad y durabilidad y convence por su alto poder de limpieza. Las típicas impurezas y contaminaciones se pueden eliminar de forma fácil y eficaz. Selección de emplazamiento flexible gracias al llenado manual.

Ventajas

- Calefactor especialmente resistente: el elemento calefactor está fundido en el fondo de la caldera, protegido del agua, de la cal y de los productos químicos de limpieza.
- Seguridad operativa y fiabilidad elevadas gracias a la visualización de la calcificación en tiempo real.
- Fácil limpieza del recipiente a presión gracias a la abertura de revisión extragrande.
- Manejo inteligente y funciones adicionales desde la conexión de app // Renfert CONNECT stick*

* (accesorio opcional disponible a partir de fines de 2022. Disponibilidad limitada por país).

Detalles

- Prestaciones de limpieza constantes y eficaces gracias a hasta 2.000 W y a una presión de trabajo de 4,5 bar en combinación con una innovadora boquilla de vapor IT.
- Selección de emplazamiento flexible gracias al llenado manual.
- Suministro de vapor seguro y cómodo gracias a la empuñadura ergonómica (la carcasa disipa de forma segura las cargas electrostáticas).
- Fácil llenado de agua y descalcificador por una práctica boca de llenado con forma de embudo.
- Posibilidad de montar en pared con un soporte opcional.



tool included



easy use



compact



smart control



Abertura de revisión extragrande

Características técnicas

Tensión de red admisible	220–240 V 120 V 100 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida	2000 W 1550 W 1280 W
Volumen del recipiente a presión	4 l
Volumen de llenado recomendado	2,8 l
Cantidad máxima de llenado	3 l
Presión de trabajo	4,5 bar
Dimensiones (An x Al x Prof)	370 x 422 x 350 mm
Peso (vacío)	~9,5 kg

Referencias

POWER steamer 1, 230 V	No. 18450000
POWER steamer 1, 120 V	No. 18451000
POWER steamer 1, 100 V	No. 18452000
Soporte para pared	No. 18450200

NUEVO POWER steamer descaler

Descalcificador concentrado (para POWER steamer 1 y 2)



POWER steamer descaler es un descalcificador concentrado para descalcificar las dos POWER steamer de forma eficaz y sin dañar el material.

Ventajas

- Proceso de descalcificación eficaz y al mismo tiempo respetuoso con el material. Fórmula especialmente adaptada para recipientes a presión de aluminio (incl. protección anticorrosión).
- Proceso de descalcificación mucho más rápido que los descalcificadores comerciales.

Detalles

- 1 litro de concentrado: óptima manipulación, limpieza eficaz.
- Puede llenarse directamente y solo necesita diluirse con agua.

Referencias

POWER steamer descaler

No. 18450100



NUEVO POWER steamer water softener

Ablandador de agua para POWER steamer 2



silent



compact



Sistema fiable de filtrado y de ablandamiento de agua especialmente indicado para POWER steamer 2. Este sistema protege óptimamente la POWER steamer y aumenta su eficacia, su fiabilidad y su durabilidad.

Ventajas

- Tecnología de filtrado y ablandamiento de agua económica y, al mismo tiempo, sofisticada, que en ocasiones se encuentra únicamente en sistemas grandes y caros.
- Suministra a POWER steamer 2 agua purificada y con poca cal.
- Instalación sencilla, en un minuto y en espacios reducidos (sobre una superficie o mural).
- Manejo y supervisión sencillos (señal visual y acústica) desde el sensor de flujo con pantalla OLED.

Detalles

- Sustitución del cartucho de filtración en solo unos segundos: basta con desenroscar, enroscar y listo.
- Excelente rendimiento de los cartuchos de filtración.
- Ventilación y lavado directamente en el cabezal del filtro, sin necesidad de desconectar los tubos (mediante las válvulas de cierre automáticas de entrada y salida).
- Cada vez que se cambia el cartucho, sustitución automática de todas las juntas entre el cabezal y el cartucho.

Características técnicas

Peso (cartucho) ~1,8 kg

Referencias

POWER steamer water softener	No. 18460100
POWER steamer water softener Caudalímetro	No. 18460101
POWER steamer water softener Cabezal del filtro	No. 18460102
POWER steamer water softener Cartucho de filtro M	No. 18460103
POWER steamer water softener Cartucho de filtro L	No. 18460104