

**Renfert**

making work easy



# POWER steamer

**NOUVEAU** Appareils à jet de vapeur

# NOUVEAU POWER steamer 2

## Appareil à jet de vapeur à remplissage automatique

Le nouvel appareil puissant POWER steamer 2 pose de nouveaux jalons en termes de fiabilité et de durabilité, tout en se distinguant par sa puissance de nettoyage remarquable. Toutes les salissures typiques s'enlèvent en un tournemain. Grâce à l'alimentation directe en eau et la pompe intégrée, le réservoir à pression est automatiquement rempli, assurant ainsi une disponibilité permanente de la vapeur.

### Avantages

- Grande longévité du système de chauffage : l'élément chauffant est coulé dans le fond de la chaudière et donc protégé de l'eau, du calcaire et des produits de nettoyage.
- Sécurité de fonctionnement et fiabilité accrues grâce à l'affichage en temps réel de l'entartrage.
- Nettoyage facile du réservoir à pression grâce à une très grande ouverture de révision.
- Commande connectée et fonctions supplémentaires disponibles par le biais d'une application // clé Renfert CONNECT stick\*.

\* (accessoires optionnels disponibles à partir de fin 2022. Disponibilité limitée dans certains pays).

### Détails

- Performance de nettoyage constante et efficace grâce à une puissance allant jusqu'à 2 000 W et une pression de 4,5 bars ainsi qu'une buse de vapeur IT innovante.
- Disponibilité permanente de la vapeur, même en cas d'utilisation continue, grâce au remplissage automatique via l'alimentation directe en eau et la pompe intégrée.
- Affichage de la pression de travail actuelle sur le manomètre pour garantir un contrôle optimal.



tool included



easy use



compact



smart control



Élément chauffant protégé

### Caractéristiques techniques

Tension secteur admissible	220–240 V   120 V   100 V
Fréquence réseau admissible	50/60 Hz
Prise de puissance	2000 W   1280 W   1550 W
Volume du réservoir à pression	4 l
Volume (quantité recommandée)	2,8 l
Volume (capacité maximale)	3 l
Pression de travail	4,5 bar
Pression de raccordement	1–5 bar
Dimensions (l x h x p)	370 x 422 x 350 mm
Poids	~10,1 kg

### Référence

POWER steamer 2, 230 V	Réf. 18460000
POWER steamer 2, 120 V	Réf. 18461000
POWER steamer 2, 100 V	Réf. 18462000
Support mural	Réf. 18450200

# NOUVEAU POWER steamer 1

## Appareil à jet de vapeur à remplissage manuel

Le nouvel appareil puissant POWER steamer 1 pose de nouveaux jalons en termes de fiabilité et de durabilité, tout en se distinguant par sa puissance de nettoyage remarquable. Toutes les salissures typiques s'enlèvent en un tournemain. Grâce au remplissage manuel, il peut être installé quasiment partout.

### Avantages

- Grande longévité du système de chauffage : l'élément chauffant est coulé dans le fond de la chaudière et donc protégé de l'eau, du calcaire et des produits de nettoyage.
- Sécurité de fonctionnement et fiabilité accrues grâce à l'affichage en temps réel de l'entartrage.
- Nettoyage facile du réservoir à pression grâce à une très grande ouverture de révision.
- Commande connectée et fonctions supplémentaires disponibles par le biais d'une application // clé Renfert CONNECT stick\*.

\*(accessoires optionnels disponibles à partir de fin 2022. Disponibilité limitée dans certains pays).

### Détails

- Performance de nettoyage constante et efficace grâce à une puissance allant jusqu'à 2 000 W et une pression de 4,5 bars ainsi qu'une buse de vapeur IT innovante.
- Peut être installé quasiment partout grâce au remplissage manuel.
- Nettoyage à la vapeur aisé et en toute sécurité grâce à la pièce à main ergonomique (le boîtier évacue fiablement les décharges électrostatiques).
- Remplissage facile de l'appareil avec de l'eau ou du produit détartrant grâce au bouchon de remplissage pratique en forme d'entonnoir.



tool included



easy use



compact



smart control



Très grande ouverture pour entretien

### Caractéristiques techniques

Tension de secteur admissible	220–240 V   120 V   100 V
Fréquence réseau admissible	50/60 Hz
Prise de puissance	2000 W   1550 W   1280 W
Volume du réservoir à pression	4 l
Volume (quantité recommandée)	2,8 l
Volume (capacité maximale)	3 l
Pression de travail	4,5 bar
Dimensions (l x h x p)	370 x 422 x 350 mm
Poids (à vide)	~9,5 kg

### Référence

POWER steamer 1, 230 V	Réf. 18450000
POWER steamer 1, 120 V	Réf. 18451000
POWER steamer 1, 100 V	Réf. 18452000
Support mural	Réf. 18450200

## NOUVEAU POWER steamer descaler

Détartrant concentré pour POWER steamer 1  
et 2)



Le produit POWER steamer descaler est un détartrant concentré conçu pour détartrer les deux appareils Renfert POWER steamer de manière efficace et sans agresser les matériaux.

### Avantages

- Détartrage efficace et sans agresser les matériaux – formule adaptée spécialement aux réservoirs à pression en aluminium (avec protection anti-corrosion).
- Détartre nettement plus rapidement que les produits de détartrage du commerce.

### Détails

- 1 litre de concentré : à la fois facile à utiliser et efficace.
- Peut être versé directement dans l'appareil, il suffit ensuite d'ajouter de l'eau.

### Référence

POWER steamer descaler

Réf. 18450100



## NOUVEAU POWER steamer water softener

Système d'adoucissement pour  
POWER steamer 2



silent



compact



Système de filtration et d'adoucissement efficace adapté spécialement à l'appareil POWER steamer 2. Le système protège le POWER steamer de manière optimale tout en augmentant son efficacité, sa fiabilité et sa longévité.

### Avantages

- Technologie de filtration et d'adoucissement à la fois sophistiquée et économique et dont on ne bénéficie normalement qu'avec des systèmes plus grands et plus coûteux.
- Alimente l'appareil POWER steamer 2 avec de l'eau épurée et à teneur en calcaire réduite.
- Peu encombrant, s'installe rapidement et facilement (sur une paillasse ou au mur).
- Utilisation et surveillance aisées (signal sonore et visuel) avec l'unité de capteur de flux avec écran OLED.

### Détails

- Remplacement ultra-rapide de la cartouche filtrante – il suffit de dévisser l'ancienne cartouche et de visser la nouvelle.
- Grande durée d'utilisation des cartouches filtrantes.
- Possibilité de purger et de rincer directement au niveau de la tête filtrante, sans devoir débrancher les flexibles (par le biais de vannes d'admission et de vidange automatiques).

### Caractéristiques techniques

Poids (Cartouche) ~1,8 kg

### Référence

POWER steamer water softener	Réf. 18460100
POWER steamer water softener Débitmètre	Réf. 18460101
POWER steamer water softener Tête filtrante	Réf. 18460102
POWER steamer water softener Cartouche filtrante M	Réf. 18460103
POWER steamer water softener Cartouche filtrante L	Réf. 18460104