

**Renfert**

making work easy



# SILENT flow sensor

**NUEVO** Módulo sensor para equipos de aspiración

# NUEVO SILENT flow sensor

## Módulo sensor para equipos de aspiración

Módulo sensor certificado para mejorar la seguridad en el trabajo. Un módulo para que no solo los puestos de trabajo NEM sean más seguros para el usuario. Se previene la pérdida inadvertida de la potencia de aspiración y, por tanto, el riesgo de daños para la salud.

### Ventajas

- Protección de la salud mediante el control del flujo de volumen en la boca de aspiración.
- Mensaje acústico y óptico cuando el caudal cae por debajo del valor límite, por tanto, siempre se trabaja con seguridad y en condiciones óptimas.
- App-ready: la aplicación Renfert CONNECT permite realizar actualizaciones y ofrece funciones adicionales.

### Detalles

- Fácil de reequipar para equipos de aspiración Renfert certificados.
- Módulo de análisis de riesgos en los puestos de trabajo (por ejemplo, cobalto, metal no noble).
- Opción de limpieza sencilla.



Montaje compacto bajo la estación de trabajo

### Características técnicas

Tensión de red admisible	100–240 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida (<)	1 W
Peso	800 g
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	107 x 200 x 95 mm
Ø boca de aspiración interior	45 mm
Ø boca de aspiración exterior	53 mm

### Referencias

SILENT flow sensor 100-240 V	No. 29140000
SILENT flow sensor 100-240 V Adaptador universal	No. 29141000